



Serie Defender™ 3000

Bilance da pavimento



Robuste e versatili ad un prezzo accessibile!

Le piattaforme da pavimento e le bilance serie Defender™ 3000 di OHAUS sono la soluzione ideale per tutte le esigenze di pesatura a pavimento. Il materiale di alta qualità e la struttura sono studiati per minimizzare la distorsione sotto carichi pesanti e garantire anni di funzionamento affidabile. Le piattaforme da pavimento e le bilance serie Defender 3000 di OHAUS, disponibili in versione quadrata e rettangolare, con rampe e accessori di montaggio, e la possibilità di installazione a filo pavimento, offrono una combinazione unica di valore, qualità e affidabilità su cui la vostra società potrà sempre contare.

Le Caratteristiche Standard Includono:

- Portate da 1500kg e 3000kg in una combinazione di configurazioni quadrate e rettangolari. Cinque piattaforme di dimensioni diverse a partire da 0,8 x 0,8m fino a 1,5 x 1,5m
- L'indicatore presenta un display LCD retroilluminato con cifre da 25mm ben visibili, cinque unità di misura (kg, g, lb, oz, lb-oz), conteggio pezzi base e accumulo peso con interfaccia RS232
- Scatola di derivazione IP65 in acciaio inossidabile con accesso dall'alto. La scatola di derivazione, protetta da polvere e acqua, garantisce una protezione affidabile e un accesso semplice alle regolazioni quando la bilancia è montata nel suo telaio di contorno fossa (opzionale).

Accessori:

- Telai di contorno fossa e rampe disponibili per rispondere alle vostre esigenze di installazione

Bilance da pavimento Defender™ 3000

Specifiche

Modelli Piattaforma	DF1500BS	DF1500BR	DF1500BL DF3000BL	DF1500BLX DF3000BLX	DF1500BX DF3000BX
Materiale piattaforma	Acciaio al carbonio verniciato, nervature in rilievo, piastra superiore fissa spessore 5 mm				
Dimensioni (mm)	800 × 800 × 110	1.000 × 1.000 × 110	1.200 × 1.200 × 110	1.200 × 1.500 × 110	1.500 × 1.500 × 110
Portata x risoluzione (kg)	1500 × 0,5	1500 × 0,5	1500 × 0,5 / 3000 × 1	1500 × 0,5 / 3000 × 1	1500 × 0,5 / 3000 × 1
Temperatura di funzionamento / Umidità	Da -10° a 40° / Dallo 0% al 95% di umidità relativa, senza condensa				
Emin (kg)	0,5	0,5	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1
Peso netto piattaforma (kg)	72	90	122	209	249
Piedini	4 perni, avvitabili, in acciaio al carbonio con rivestimento in gomma, altezza regolabile				
Carico centrale massimo (kg)	2.500		2.500 / 3800		
Modello/Materiale cella di carico	4 × OIML C3, lega d'acciaio nichelato IP67, shear beam				
Portata cella di carico Emax (kg)	1.000		1.000 / 1.500		
Limite di sovraccarico di sicurezza della cella di carico	150% Emax				
Impedenza di uscita cella di carico	350 Ω ± 1 Ω				
Tensione di alimentazione della cella di carico	5V ~ 15V, CC/CA				
Scatola di derivazione	Accesso dall'alto, IP65, Acciaio inossidabile, con cavo di 5m				
Modelli bilance (con indicatore T32MC)	DF32M1500BS	DF32M1500BR	DF32M1500BL DF32M3000BL	DF32M1500BLX DF32M3000BLX	DF32M1500BX DF32M3000BX
Indicatore	T32M, pannello anteriore in ABS, parte posteriore alloggiamento in metallo verniciato				
Unità di misura	kg, g, lb, oz, lb-oz				
Display	Display LCD a 7 segmenti 6 cifre con retroilluminazione a LED bianca a elevato contrasto, altezza cifre 25 mm				
Visualizzazione controllo ponderale	LED Over-Accept-Under (Sopra/Accettabile/Sotto) in tre colori rosso/verde/giallo				
Dimensioni indicatore (L × P × A) mm	198 × 46 × 132				
Interfaccia	RS232C bidirezionale				
Alimentazione	9-12 V CC; 0,5 A; adattatore CA				
Altre caratteristiche	Conteggio pezzi, blocco display, controllo ponderale, accumulo pesate				

Opzioni	Codice
Kit fissaggio piedini, Acciaio verniciato, DF-B	7225239
Kit rampa, Acciaio verniciato, 0,8 m, DF-B	80252722
Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,0 m, DF-B	80252723
Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,2 m, DF-B	80252724
Kit rampa, Acciaio verniciato, 1,5 m, DF-B	80252725
Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 0,8m, DF-B	83033708
Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,0m, DF-B	83033709
Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,2m, DF-B	83033710
Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,5m, DF-B	83033711
Kit telaio fossa, Acciaio verniciato, 1,2m _ 1,5m, DF-B	83033714



Conformità

- Sicurezza: CE (EN61010-1), $C_{SA_{US}}$
- EMC: CE (EN61326-1), FCC (Parte 15)
- Approvazione CE:
 - Indicatore serie T32Mx: TC7631 / T5980 (EN45501)
 - Cella di carico: OIML R60 PTB D09-03.19 (R76-1)
- Qualità: sistema di gestione della qualità OHAUS registrato per ISO 9001:2008

Distribuito da:

Sigma
Precision S.r.l.
Tel: 041 5417555 mail: info@sigmaprecision.it

www.ohaus.com

* ISO 9001:2008
Sistema registrato di gestione della qualità

80774600 © Copyright Ohaus Corporation

